

YTH20K42

Spare parts

Ersatzteile

Pièces détachées

Reserve onderdelen


Repuestos

Reservdelar

 **GPL**[®]


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76
SCHEMATIC

SCH10



TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76
ELECTRICAL

T06S




**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
25	532 41 28-95	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 19 88-85	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 40 10-98	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover, Terminal
43	532 19 25-07	Solenoid
46	532 40 17-63	Gauge Serviceminder Hrmtr
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	532 40 04-49	Harness Ign. Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb
87	532 19 78-02	Switch Interlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76

CHASSIS



chassis-tex_GT HUSQ_II_96

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.	194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
5	532 43 74-73	Dash	195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
14	532 44 11-77	Hood	196	532 43 96-47	Console Asm. Deck Lift
15	532 43 97-33	Lens LH	202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
18	532 44 06-53	Grille	203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
25	532 44 33-85	Lens RH	204	532 43 57-14	Vent Top Hood
34	532 19 61-25	Plate Engine	205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
37	532 44 12-06	Fender	207	532 43 97-34	Bezel RH
52	873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18	208	532 43 97-35	Bezel LH
68	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2	213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750	214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
137	532 40 75-90	Bumper Dash	217	532 40 91-67	Rod Pivot
138	532 43 97-47	Cupholder	218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
150	532 43 97-31	Air Duct	228	532 19 51-61	Stud Fastner
151	532 43 66-70	Bracket Pivot	234	532 40 47-42	Bumper Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning	235	532 40 61-29	Spacer Fender
159	817 00 06-12	Screw Hexwsh Thrd 3/8-16 x 3/4	236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
162	532 14 24-32	Screw	287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 x 3/8
175	532 19 63-04	Crossmember	297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8	335	532 44 82-04	Cover Lower Dash RH
177	532 19 52-27	Bushing Steering	336	532 44 53-09	Cover Lower Dash LH
178	532 19 97-82	Cargo Asm. Net	350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
180	532 19 54-57	Chassis			
181	532 43 97-46	Bushing Mtg. Fender Crgo			
182	532 40 68-59	Dash Lower			
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4			
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


drive-tex_K46_pedal_101



TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K46BT (426120) (Order parts from transaxle manufacturer.)	170	532 19 43-22	Keeper V-Idler
2	532 12 35-83	Key Square	171	872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc x 2
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	183	532 13 70-57	Spacer Axle
17	532 41 36-78	Spring, Brake	184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	185	872 11 06-22	Bolt
29	532 40 38-06	Rod, Brake	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
33	812 00 00-01	Ring E	187	819 13 32-10	Washer
35	532 43 54-86	Rod, Brake, Park	188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
49	872 11 06-14	Bolt	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	206	532 19 78-67	Bracket Mount Latch Cruise
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive	208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
73	874 49 05-40	Bolt Hex 5/16-18 x 2 1/2 G.5	210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
80	532 44 06-19	Strap Torque	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
99	532 41 57-42	Rod Spring Bypass	214	532 42 12-63	Pedal Forward
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	215	532 40 17-23	Pedal Reverse
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
143	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
153	532 12 47-88	Retainer Spring 1"	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	225	532 40 33-19	Keeper Belt Transaxle
160	532 16 94-84	Retainer Clip	226	532 40 15-64	Bracket Strap Torque
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch	227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
163	532 40 10-34	Rod Control	230	532 18 89-67	Washer .793 x 1.637 x .060
166	532 42 91-64	Nut Push			
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm



SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_Kohl_29

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Engine Kohler Model No. SV600-3229 (438326) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 18 86-55	Muffler
9	532 19 43-20	Keeper Belt Engine
12	532 40 54-71	Pulley Engine
15	532 40 74-89	Tank Fuel
18	532 43 02-20	Cap Asm
20	532 40 15-08	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw # 10 x 0.750
28	532 40 11-37	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	532 18 59-09	Gasket
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
85	532 17 39-37	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5 Thr
87	537 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
94	532 18 86-54	Tube Exhaust
95	532 19 23-34	Screw Socket Hd. 5/16-18 x .75
96	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76
STEERING ASSEMBLY




TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Cast Iron
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Washer, Thrust
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering Support
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 Ga.
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793x1.637x.060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76
MOWER DECK




42_D_man-tex_LT_50

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76 MOWER DECK

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-17 Mower Housing	60	532 19 72-61 Arm Brake Mower
6	532 19 51-86 Arm Suspension	62	872 11 06-16 Bolt Rdhd. Sqnk. 3/8-16 unc x 2
7	532 41 63-58 Screw #10 x 0.750	63	532 19 94-77 Arm Brake Mower
8	532 19 30-03 Bolt/Washer Asm. 7/16-20 unf	64	532 19 99-18 Linkage Brake
11	532 13 89-71 Blade, 42" Hi-Lift	67	532 40 30-12 Handle, Clutch Cable
13	532 19 28-72 Shaft Assembly, Mandrel	68	532 42 96-36 V-Belt
14	532 18 72-81 Housing, Mandrel	69	872 14 05-05 Bolt Rdhd. Sqnk. 5/16-18 x 5/8
15	532 11 04-85 Bearing, Ball, Mandrel	70	532 19 99-72 Clutch Asm. Manual
19	532 19 65-39 Bolt, Shoulder	113	817 00 05-10 Screw 5/16-18
20	532 15 97-70 Baffle, Vortex	116	532 19 34-06 Bolt, Shoulder
21	873 68 05-00 Nut Crown Lock 5/16-18	117	532 17 48-73 Wheel, Gauge
23	532 19 25-57 Bracket, Deflector	122	532 19 72-58 Keeper Belt Eng. LH
24	532 10 53-04 Cap, Sleeve	123	532 19 72-59 Keeper Belt Eng. RH
25	532 19 70-26 Spring, Torsion, Deflector	144	532 19 92-04 Keeper Belt
26	532 11 04-52 Nut, Push	145	532 19 31-97 Pulley, Idler, Flat
27	532 40 30-04 Shield, Deflector	147	532 40 19-71 Spring Return
29	532 13 14-91 Rod, Hinge	152	532 43 51-10 Cable Clutch Manual w/Spr.
30	532 17 39-84 Screw Thdrol. Rolling Wsh. Hd.	188	532 19 51-61 Stud Fastener
31	532 18 76-90 Washer, Spacer	189	873 90 05-00 Nut Lock Hex Flange
32	532 19 74-73 Pulley, Mandrel	192	532 19 72-60 Bracket Brake Stand LH
33	532 40 02-34 Nut, Toplock, Flanged	195	817 00 06-12 Screw Hex Wsh. Thdr 3/8-16 x 3/4
34	872 11 06-12 Bolt Carr. Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	196	819 13 20-12 Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
36	532 19 73-79 Pulley Idler	241	532 15 29-27 Screw TT #10-32.5-3/8
37	819 13 13-16 Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	242	532 41 55-98 Port Washout
38	532 43 25-20 Keeper Belt Mandrel	--	532 19 28-70 Mandrel Assembly (Includes housing, shaft and shaft hardware only-pulley not included)
40	873 90 06-00 Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	--	532 43 29-37 Replacement Mower, Complete
42	532 19 84-10 Spring Trosion Brake		
43	532 19 72-56 Spring Torsion Retainer		
46	532 13 77-29 Screw Thdrol. 1/4-20 x 5/8		
47	532 19 72-50 Bracket Clutch Cable		
55	532 43 71-10 Arm, Idler		
56	532 19 90-92 Spacer, Retainer		
57	817 00 06-16 Screw Hex Wsh. Thd. 3/8-16 x 1		
59	532 14 10-43 Guard, Tuv. Idler (94)		

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76
MOWER LIFT




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	532 41 15-55	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Lift Susp Mower Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Center Lock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm Lift Fixed

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76
SEAT ASSEMBLY




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96041027600), PRODUCT NO. 960 41 02-76 DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 40 03-89	Decal, Fender Warning	14	532 18 21-66	Decal, Cutfinger
2	532 42 91-96	Decal, Hood	--	532 16 69-60	Decal, Bypass
3	532 44 59-82	Decal, Hood Panel SD	--	532 16 25-98	Decal, Drawbar Load Limit
4	532 19 68-41	Decal, Warning Engine	--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
5	532 14 08-37	Decal, Saddle Parking Brake	--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
6	532 44 47-72	Decal, Replacement	--	532 44 56-86	Manual Operator's (English/ Spanish)
8	532 19 63-57	Decal, Cutfinger	--	532 44 61-95	Manual Operator's (Portuguese)
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi	--	532 44 56-87	Manual Parts (English/Spanish)
11	532 17 83-02	Decal, Operator's Cruise	--	532 44 61-96	Manual Parts (Portuguese)
12	532 16 03-96	Decal, Mower V-Belt Schematic			
13	532 15 97-37	Decal, Brake/Clutch Symbol			

WHEELS AND TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6.0-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Tire R 20 x 8-8 Turf Saver LT
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
DIAGRAMA


SCH10-s





TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
DIAGRAMA ELÉCTRICO

T06S-s

Con 12 Voltios (Opcional)



Con Contador Horario (Opcional)




TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO	PIEZA	
No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
25	532 41 28-95	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 19 88-85	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	532 40 10-98	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	532 19 25-07	Solenoide
46	532 40 17-63	Indicador SRVCMNDR HRMTR
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	532 40 04-49	Cableado de encendido chasis
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Interruptor corta corriente del cable de embrague
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
CHASIS




chassis-tex_GT HUSQ_II_96

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76 CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Aplica Submontaje	195	532 40 41-37	Tapón
5	532 43 74-73	Tablero	196	532 43 96-47	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
14	532 44 11-77	Capota	202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla	203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
18	532 44 06-53	Parrilla	204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla	205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
34	532 19 61-25	Chapa Motor	206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	207	532 43 97-34	Bisel derecho
37	532 44 12-06	Guardabarros	208	532 43 97-35	Bisel izquierdo
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16-18	213	874 76 05-12	Perno
68	817 49 05-08	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	214	532 19 91-45	Cierre
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75	217	532 40 91-67	Varilla giratoria
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	218	532 19 63-95	Tope
138	532 43 97-47	Portavasos	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
150	532 43 97-31	Cubierta térmica del conducto	234	532 40 47-42	Cubierta Capota
151	532 43 66-70	Soporte	235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4	287	817 60 04-06	Tornillo 1/4 - 20 x 3/8
162	532 14 24-32	Tornillo	297	532 43 74-56	Inserto LI
175	532 19 63-04	Travesaño	335	532 44 82-04	Cubierta LD
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	336	532 44 53-09	Cubierta LI
177	532 19 52-27	Buje de dirección	350	532 44 51-43	Clip del árbol de navidad
178	532 19 97-82	Carga la asamblea neta			
180	532 19 54-57	Chasis			
181	532 40 30-25	Buje de soporte del guardabarros de carga			
182	532 40 68-59	Tablero inferior			
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4			
191	532 43 74-55	Inserto LD			
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
TRANSMISIÓN




drive-tex_K46_pedal_101

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	---	Transeje, TUFFTORQ K46BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	171	872 11 06-16	Perno
2	532 12 35-83	Cuña	183	532 13 70-57	Separador del eje
15	819 13 13-16	Arandelade13/32x13/16xcalibre16	184	532 44 14-55	Manija del freno de mano
17	532 41 36-78	Resorte de freno	185	872 11 06-22	Perno
26	532 19 96-79	Crucero con retorno de muelle	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
29	532 40 38-06	Varilla del freno	187	819 13 32-10	Arandela
33	812 00 00-01	Aro "E"	188	532 19 43-23	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague
35	532 43 54-86	Varilla del freno de mano	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
49	872 11 06-14	Perno	205	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
50	532 19 43-27	Polea loca plana	206	532 19 78-67	Soporte de montaje del bloqueo del crucero
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	207	532 19 78-68	Bloqueo del control del crucero
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	208	532 19 78-69	Engranaje del sector de control del crucero
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión	209	532 19 95-92	Varilla de control del crucero
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	210	532 40 09-80	Ensamble del balancín del control del pedal
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 x 2 1/2 G.5	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
80	532 44 06-19	Correa de torsión	213	532 40 31-19	Perilla de control del crucero
92	874 76 05-20	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 5/16-18 unc x 1,25	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
99	532 41 57-42	Varilla del ensamble con resorte de desviación	215	532 40 17-23	Forro del pedal para retroceder
116	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida de 5/16-18	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
143	817 49 05-08	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	222	879 21 20-10	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
153	532 12 47-88	Retén del resorte	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	226	532 40 15-64	Soporte de la correa de torsión
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención	227	817 49 05-12	Tornillo
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague	230	532 18 89-67	Arandela
163	532 40 10-34	Varilla de control			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm



EQUIPO APAGACHISPAS

engine-tex_Kohl_29

**TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
MOTOR**


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	-----	Motor Kohler modelo No. SV600-3229 (438326) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 18 86-55	Silenciador
9	532 19 43-20	Ensamble del sujetador de la correa del motor
12	532 40 54-71	Polea del motor
15	532 40 74-89	Tanque de combustible
18	532 43 02-20	Ensamble de la tapa
20	532 40 15-08	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
28	532 40 11-37	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
42	810 04 07-00	Arandela de presión de 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca
69	532 18 59-09	Junta
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Conector del drenaje de aceite
85	532 17 39-37	Perno de 7/16-20 x 4
87	537 17 18-77	Perno de 5/16-18
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
94	532 18 86-54	Tubo de escape
95	532 19 23-34	Tornillo 5/16-18 x .75
96	819 09 14-16	Arandela de 9/32 x 7/8 x calibre 16
97	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN




steering-tex_HUSQHR_1_r1

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Eje
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Arandela
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	810 04 06-00	Arandela de presión de 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	532 18 67-37	Adaptador del volante de dirección
22	532 42 05-37	Dirección soporte
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	819 18 38-12	Arandela de 9/16 ID x 2-3/8 x calibre 12
51	873 94 08-00	Tuerca de presión de 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	532 19 61-97	Soporte de la plataforma delantera

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED




42_D_man-tex_LT_50

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76 PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-17	Carcasa de la cortadora de césped	62	872 11 06-16	Perno 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión	63	532 19 94-77	Brazo del freno de la cortadora de césped
7	532 41 63-58	Tornillo #10 x 0.750 BOS	64	532 19 99-18	Varillaje del freno
8	532 19 30-03	Perno/arandela del ensamble de 7/16-20 unf	67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
11	532 13 89-71	Cuchilla de la cortadora	68	532 42 96-36	Correa trapezoidal
13	532 19 28-72	Ensamble del eje del mandril	69	872 14 05-05	Perno
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril	70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
15	532 11 04-85	Rodamiento de bolas del mandril	113	817 00 05-10	Tornillo 5/16-18
19	532 19 65-39	Perno de tope	116	532 19 34-06	Perno
20	532 15 97-70	Deflector	117	532 17 48-73	Calibrador de la rueda
21	873 68 05-00	Tuerca	122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor(LI)
23	532 19 25-57	Soporte del deflector	123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor(LD)
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector	145	532 19 31-97	Polea loca
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	147	532 40 19-71	Retorno del resorte
27	532 40 30-04	Protector del deflector	152	532 43 51-10	Cable de embrague manual
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra	188	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
30	532 17 39-84	Tornillo con cabeza de arandela	189	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
31	532 18 76-90	Arandela del separador	192	532 19 72-60	Soporte estándar del freno(LI)
32	532 19 74-73	Polea del mandril	195	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
33	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	196	819 13 20-12	Arandela 13/32 x 1-1/4 x calibre 12
34	872 11 06-12	Perno de 3/8-16 x 1-1/2 grado 5	241	532 15 29-27	Tornillo #10-32.5 3/8 Flange
36	532 19 73-79	Polea loca	242	532 41 55-98	Puerto del derrubio
37	819 13 13-16	Arandela	- -	532 19 28-70	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa, el ensamble del eje y el rodamiento; no incluye la polea/ tuerca/arandela ni los pernos/aran- delas de la cuchilla)
38	532 43 25-20	Sujetador de la correa	- -	532 43 29-37	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc			
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno			
43	532 19 72-56	Resorte de torsión de retención			
46	532 13 77-29	Tornillo			
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague			
55	532 43 71-10	Brazo de la polea			
56	532 19 90-92	Espaciador de retención			
57	817 00 06-16	Tornillo hexagonal con arandela de 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea (94)			
60	532 19 72-61	Brazo del freno de la cortadora de césped			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED




CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	532 41 15-55	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	532 19 52-70	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
100	873 93 06-00	Tuerca de 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento el-elevación

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76
ENSAMBLE DEL ASIENTO




seat-tex_6.5SL_3

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
3	532 14 06-75	Conector del ensamble del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	532 19 69-77	Bandeja del asiento
21	532 17 18-52	Perno de tope de 5/16-18

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Arandela de 13/32 x 2-3/8 calibre 12

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96041027600), PRODUCTO NO. 960 41 02-76 CALCOMANÍAS



CÓDIGO PIEZA No. No.

DESCRIPCIÓN


1	532 40 03-89	Calcomanía para el guardabarros
2	532 42 91-96	Calcomanía para la capota
3	532 44 59-82	Calcomanía para el panel lateral
4	532 19 68-41	Calcomanía, advertencia
5	532 14 08-37	Calcomanía de ensille freno de mano
6	532 44 47-72	Calcomanía de reemplazo
8	532 19 63-57	Calcomanía, advertencia
9	532 14 50-05	Calcomanía de peligro/punto de interconexión
11	532 17 83-02	Calcomanía para del operador
12	532 16 03-96	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped

CÓDIGO PIEZA No. No.

DESCRIPCIÓN

13	532 15 97-37	Calcomanía de freno/embrague
14	532 18 21-66	Calcomanía, advertencia
--	532 16 69-60	Calcomanía para la desviación
--	532 16 25-98	Calcomanía de cargue límite
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	532 44 56-86	Manual del Operario (Inglés/Español)
--	532 44 61-95	Manual del Operario (Portugués)
--	532 44 56-87	Manual de Repuestos (Inglés/Español)
--	532 44 61-96	Manual de Repuestos (Portugués)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS



CÓDIGO PIEZA No. No.

DESCRIPCIÓN

1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 05 99-04	Cámara delantera (Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero 15 x 6.0-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Neumático
10	532 12 49-26	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8"
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm