Jonsered

SERVICE

I9700309



# LR11 36"

**Spare parts**
**Ersatzteile**
**Pièces détachées**
**Reserve onderdelen**
**Repuestos**
**Reservdelar**

**Product No: 954 13 00-02**

GPL®

# A

## HOOD




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 12 46-57 | Extension, Spring |
| 2 | 873 64 04-00 | Nut, Hex, Keps 1/4-20 |
| 3 | 819 09 14-16 | Washer, 9/32 x 7/8 x 16 Ga. |
| 4 | 874 78 04-12 | Bolt, Hex Fin 1/4-20 x ¾ Gr. 5 |
| 5 | 532 13 98-88 | Bolt, Shoulder |
| 6 | 532 12 25-49 | Bracket, Hood R.H. |
| 7 | 532 12 25-48 | Bracket, Hood L.H. |
| 8 | 817 52 13-12 | Screw Sltd. Hex Hd W/PL Washer |
| 9 | 873 80 04-00 | Nut Lock W/Insert1/4-20 UNC |
| 10 | 532 12 36-93 | Brace, Hood |
| 11 | 532 12 54-29 | Hood |
| 12 | 532 12 20-35 | Lens Clear Bar |
| 13 | 532 12 70-29 | Grille |
| 18 | 819 11 11-16 | Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga. |
| 20 | 532 13 13-19 | Plug, Socket Light |

# B

## FENDER / CHASSIS




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 15 64-17 | Case, Battery |
| 2 | 819 13 20-12 | Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga. |
| 3 | 817 49 06-12 | Screw, Hex Wsh. Thrdrol 3/8-16 x 3/4 |
| 4 | 532 12 41-81 | Spring, Compression, Seat |
| 5 | 532 12 54-31 | Plate, Asm. Battery |
| 6 | 532 10 95-96 | Clamp, Hose |
| 7 | 532 12 41-44 | Pad, Footrest |
| 8 | 817 49 05-12 | Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 |
| 9 | 532 12 69-96 | Console, Shift Control |
| 10 | 532 13 97-83 | Bar Shift Lock |
| 11 | 532 12 43-46 | Nut, Self-Threading, Wsher Hd 3/16 |
| 12 | 532 14 51-90 | Assembly, Frame |
| 13 | 532 10 92-38 | Tube, Battery Drain |
| 15 | 873 64 04-00 | Nut, Keps 1/4-20 UNC |
| 16 | 532 14 17-36 | Switch Actuator |
| 17 | 532 14 07-82 | Drawbar |
| 18 | 532 12 64-70 | Clip, Insulated |
| 19 | 532 14 16-50 | Fender/Footrest |
| 20 | 819 09 14-13 | Washer 9/32 x 7/8 x 13 Ga. |
| 25 | 817 19 05-16 | Scr-Hx Wsh Thd Rol 5/16-18 x 1 |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# C

## SEAT




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 872 05 04-11 | Bolt, Carriage 1/4-20 x 1-3/8 |
| 2 | 532 12 74-26 | Seat |
| 3 | 532 15 59-25 | Pan, Seat |
| 4 | 873 80 05-00 | Nut, Lock Hex w/Ins. 5/16-18 |
| 5 | 532 15 32-36 | Bolt, Shoulder 5/16-18 UNC |
| 6 | 532 14 50-06 | Clip, Push-in |
| 8 | 874 76 06-16 | Bolt, Fin Hex 3/8-16 UNC x 1 |
| 9 | 552 14 05-51 | Bracket, Pivot Seat |
| 10 | 532 12 64-71 | Clip Insulator |
| 11 | 819 13 32-10 | Washer 12/32 x 2 x 10 Ga. |

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 12 | 873 80 06-00 | Nut, Lock Hex w/Wsh 3/8-16 UNC. |
| 13 | 874 78 08-14 | Bolt Hex ½-13 x 7/8 |
| 14 | 810 04 08-00 | Washer Lock Hvy. Hlicl Spring 1/2 |
| 15 | 819 17 19-12 | Washer, 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga. |
| 16 | 532 12 70-18 | Bolt, Shoulder |
| 17 | 532 12 12-46 | Bracket, Switch, Mounting |
| 18 | 532 12 39-76 | Nut, Hex Large Flange Lock |
| 19 | 532 12 12-48 | Bushing, Snap |
| 20 | 532 12 12-50 | Spring, Compression |
| 21 | 532 13 43-00 | Spacer, Split 28 Id. x .88 Lg. |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# D

## DASH




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 14 15-23 | Cap, Fuel |
| 2 | 532 13 83-93 | Assembly, Dash & Fuel Tank |
| 3 | 532 12 34-87 | Clamp, Hose |
| 4 | 532 00 85-44 | Line, Fuel |
| 5 | 532 00 85-48 | Line, Fuel |
| 6 | 873 64 04-00 | Nut, Hex, Keps 1/4-20 |
| 7 | 532 12 49-96 | Clip, Fuel Line |
| 8 | 819 09 12-16 | Washer 9/32 x 3/4 x 1 6 Ga. |
| 9 | 874 76 04-28 | Bolt, Hex, Fin 1/4-20 x 1-3/4 |
| 10 | 819 09 14-13 | Washer 11/32x11/16 x 16 Ga. |
| 11 | 532 12 12-49 | Spacer, Split |

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 12 | 532 00 37-20 | Spring |
| 13 | 532 12 64-50 | Clip, Height Adjustment |
| 14 | 532 12 61-15 | Knob, Height Stop |
| 15 | 532 12 20-23 | Adjustment, Quadrant Height |
| 16 | 532 12 43-46 | Nut, Self-Threading 3/16-18 |
| 17 | 872 11 04-04 | Bolt, Carriage 1/4-20 x 1/2 Gr. 5 |
| 18 | 532 13 07-45 | Support Assembly, Dash |
| 19 | 532 13 47-44 | Brace, Cross |
| 20 | 817 06 04-08 | Screw, Self-Tapping 1/4-20 x 1/2 |
| 21 | 532 13 40-14 | Plug Dome Black |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# E

## STEERING WHEEL




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 14 01-75 | Insert, Wheel, Steering |
| 2 | 810 04 06-00 | Washer Lock Hevy Hlcl |
| 3 | 819 13 38-08 | Washer 1 2/32 x 2-3/8 x 8 Ga. |
| 4 | 532 13 97-68 | Wheel, Steering |
| 5 | 532 12 18-97 | Sleeve, Steering |
| 6 | 532 15 29-27 | Screw |
| 7 | 532 15 51-04 | Bushing, Steering |
| 8 | 532 14 73-91 | Shaft, Steering |

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 9 | 532 12 42-10 | Clip, Steering |
| 10 | 532 12 34-38 | Bushing, Lower, Steering |
| 11 | 812 00 00-45 | Ring, Retaining |
| 12 | 819 21 16-16 | Washer 21/32 x 1 x 16 Ga. |
| 13 | 532 10 07-11 | Adaptor, Wheel, Steering |
| 14 | 532 15 37-20 | Extension Shaft Steering |
| 15 | 874 78 05-20 | Bolt Fin Hex 5/16-18 UNC x 1-1/4 |
| 16 | 873 80 05-00 | Nut Lock Hex W/lns 5/416-18 UNC |
| 17 | 874 78 06-16 | Bolt Fin Hex 3/8-16unc x 1 |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# F

## ENGINE




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 06 04-08 | Screw, Hex Thd. Cut ¼-20 x ½ | 11 | --------- | Bolt, Hex in.(Order From Eng. Mfg.) |
| 2 | 532 13 30-25 | Control Throttle | 12 | 532 13 74-37 | Muffler |
| 3 | ---------- | Engine | 13 | 532 10 13-26 | Deflector, Muffler |
| 4 | 871 07 05-12 | Screw, Hex, Cap 5/16-18x3/4 | 14 | 817 03 08-08 | Screw, Spiderloc |
| 5 | 810 04 05-00 | Washer, Lock Heavy Helical Spring 5/16 | 15 | 532 13 71-80 | Arrester, Spark (Optional equipment) |
| 6 | 532 27 22-93 | Gasket, Exhaust | 16 | 532 12 79-51 | Stop, Throttle |
| 7 | 811 05 06-00 | Washer Lock Ext. Tooth 3/8 | 17 | 817 49 06-24 | Screw, Hex Washer Head, Thdrol. 3/8-16 x 1-1/2 |
| 8 | 532 12 10-94 | Bolt Shoulder 5/16 | | | |
| 9 | 819 10 12-16 | Washer 5/16x3/4x 16 | | | |
| 10 | 810 04 04-00 | Washer, Lock Hvy Hlcl Spring 1/4 | 39 | 532 12 88-61 | Nut Flange 1/4-20 |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# G

## SECTOR GEAR / AXLE SUPPORT




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 13 25-66 | Link Drag |
| 2 | 874 78 08-28 | Bolt Fin Hex 1/2-13 x 1-3/4 |
| 3 | 873 68 05-00 | Nut, Crownlock 5/16-18 |
| 4 | 873 68 06-00 | Nut, Crownlock 3/8-16 |
| 5 | 532 12 19-26 | Gear, Sector |
| 6 | 532 12 19-27 | Bushing |
| 7 | 873 03 08-00 | Nut, Heavy Hex Top Lock 1/2-13 UNC |
| 8 | 532 12 64-72 | Clip, insulated |

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 9 | 873 68 08-00 | Nut Crownlock 3/8-16 |
| 10 | 876 02 04-12 | Pin Cotter 1/8 x 3/4 |
| 11 | 819 13 13-16 | Washer, 13/32 x 13/16 x 16 Ga. |
| 12 | 532 12 68-47 | Bushing |
| 13 | 874 76 05-12 | Bolt, Hex Hd. 5/16-18 UNC x 3/4 |
| 14 | 819 11 14-16 | Washer 11/32 x 7/8 x 16 Ga |
| 15 | 872 11 06-06 | Bolt, Carriage 3/8-16 UNC x 3/4 |
| 16 | 532 13 70-96 | Support, Front Axle |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# H

## FRONT AXLE




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 12 12-32 | Cap, Spindle |
| 2 | 812 00 00-29 | Ring, Clip |
| 3 | 532 12 17-48 | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga. |
| 4 | 532 12 49-37 | Nyliner |
| 5 | 532 14 20-33 | Axle, Front |
| 6 | 532 12 49-31 | Bearing, Thrust |
| 7 | 532 13 70-62 | Spindle, R.H. Asm. |
| 8 | 532 12 17-49 | Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga. |
| 9 | 876 02 04-12 | Pin, Cotter 1/8 x 3/4 |
| 10 | 819 13 13-16 | Washer 13/32x13/16 x 16 Ga. |
| 11 | 532 12 68-47 | Bushing |
| 12 | 532 13 04-65 | Rod, Tie |
| 13 | 532 13 70-61 | Spindle, L.H. Asm. |
| 14 | 874 01 10-56 | Bolt Hex 5/1-11 x 3-1/2 |
| 15 | 873 90 10-00 | Nut, Lock Flange 5/8-11 |
| 16 | 532 11 04-38 | Spacer Bearing Axle |
| 17 | 532 12 48-36 | Fitting Grease |
| 18 | 819 27 20-16 | Washer 27/32x1-1/4 x 16 Ga. |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# J

## BRAKE / REAR MOWER LIFT ASSEMBLY




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 07 16-73 | Cap, Plunger |
| 2 | 532 12 34-36 | Rod, Parking Brake |
| 3 | 532 12 34-37 | Bracket, Parking Brake |
| 4 | 532 12 48-72 | Cover, Pedal |
| 5 | 532 12 25-04 | Bracket, Clutch/Brake Pedal, L.H. |
| 6 | 876 02 03-12 | Pin, Cotter 3/32 x 3/4 |
| 7 | 819 13 10-16 | Washer 13/32x 5/8x 16 Ga. |
| 8 | 817 49 05-08 | Screw, Hex, Thd. Roll. 5/16-18 x 1/2 |
| 9 | 876 02 04-12 | Pin Cotter 1/8 x 3/4 |
| 10 | 819 13 13-16 | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga. |
| 11 | 532 12 35-43 | Rod, Brake Front |
| 12 | 532 13 99-33 | Assembly, Clutch/Brake Pedal |
| 13 | 532 12 33-94 | Rod, Clutch |
| 14 | 532 12 19-78 | Bracket, Lift, Shaft |
| 15 | 532 13 33-32 | Assembly, Brake, Pivot, Arm |
| 16 | 819 25 18-16 | Washer 25/32x1-1/8 x 16 Ga. |
| 17 | 812 00 00-34 | Ring, Klip |
| 18 | 532 15 13-32 | Spring, Brake Rod |
| 19 | 873 35 06-00 | Nut, Hex, Jam 3/8-16 UNC |
| 20 | 873 80 06-00 | Nut, Lock, Hex W/lns. 3/8-16 UNC |
| 21 | 532 13 14-60 | Rod, Rear Brake |
| 22 | 532 14 45-85 | Trunnion, Lift |
| 24 | 819 13 20-12 | Washer 13/32 x 1 -1 /4 x 1 2 Ga. |
| 25 | 532 12 49-61 | Spring, Retainer |
| 26 | 873 93 06-00 | Nut, Centerlock 3/8-16 UNC |
| 27 | 532 12 73-69 | Link, Threaded |
| 28 | 532 14 07-76 | Assembly, Rear Mower Lift |
| 29 | 872 11 05-06 | Bolt, Carriage 5/16-18 UNC x 3/4 |
| 30 | 873 51 05-00 | Nut, Keps 5/16-16 UNC |
| 31 | 532 12 46-60 | Retainer, Spacer |
| 34 | 873 68 06-00 | Nut, Crownlock 3/8-16 UNC |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# K

## GROUND DRIVE




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 873 68 05-00 | Nut, Crownlock 5/16-18 | 14 | 873 93 06-00 | Nut, Centerlock 3/8-16 UNC |
| 2 | 874 76 05-12 | Bolt, Hex Hd 5/16-18 UNC x 3/4 | 15 | 873 68 06-00 | Nut Crownlock 3/8-16 |
| 3 | 532 14 13-42 | Keeper, Mower Drive, R.H. | 16 | 532 12 64-71 | Clip, insulated |
| 4 | 532 13 80-29 | Pulley, Engine | 17 | 532 15 09-32 | Spacer, Retainer |
| 5 | 810 04 07-00 | Washer, Lock 7/16 | 18 | 532 13 14-59 | Spring Extension |
| 6 | 871 17 07-44 | Bolt Hex 7/16-20 Gr. 5 | 19 | 873 51 05-00 | Nut, Keps 5/16-18 UNC |
| 7 | 531 01 31-29 | Traction, V-Belt Drive | 20 | 532 13 99-19 | Keeper, T/A Ground Drive Belt |
| 8 | 532 12 34-05 | Keeper, T/A Ground Drive Belt | 21 | 819 11 10-16 | Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga |
| 9 | 872 14 06-12 | Bolt, Carr. 3/8-16 UNC x 1-1/2 | 22 | 532 12 34-04 | Keeper, Frame Ground Drive Belt |
| 10 | 532 12 33-96 | Keeper, Belt Ground Drive idler | 23 | 532 14 09-16 | Keeper, Mower Drive, L.H |
| 11 | 532 15 09-26 | Arm, Ground Drive Clutch | 24 | 817 72 04-08 | Screw, Thd. Cut 1/4-20 x 1/2 |
| 12 | 532 12 36-74 | idler, Flat | 25 | 532 15 09-35 | Bushing, Nylon |
| 13 | 819 13 13-16 | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga. | | | |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# L

## TRANSAXLE




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 12 33-85 | Pulley |
| 2 | 812 00 00-28 | Ring, Retainer |
| 3 | - - - -- - - - | Transaxle |
| 4 | 532 12 50-96 | Key, Woodruff #9 |
| 5 | 873 68 05-00 | Nut, Crownlock 5/16-18 |
| 6 | 872 14 05-06 | Bolt, Carriage 5/16-18 UNC x 3/4 |
| 7 | 532 12 33-78 | Strap, Torque |
| 8 | 817 49 05-12 | Screw 5/16-18x3/4 |
| 9 | 532 14 66-82 | Spring, Brake |
| 10 | 532 12 17-49 | Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga. |
| 11 | 532 12 35-83 | Key, Square |
| 1 5 | 819 17 16-16 | Washer 17/32 x 1 x 16 Ga. |
| 16 | 532 12 46-00 | Support Handle Shift LH |
| 17 | 532 12 62-93 | Link, Shift |
| 18 | 874 55 04-12 | Bolt 1/4-28 UNF Gr. 8 W/Patch |

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 19 | 810 04 04-00 | Washer, Lock 1/4 |
| 20 | 819 09 12-10 | Washer 9/32 x ¾ x 10 Ga. |
| 21 | 532 12 62-92 | Arm, Shift |
| 22 | 532 10 57-01 | Washer, Shift Plate |
| 23 | 532 12 12-74 | Knob, Duckhead |
| 24 | 532 12 82-15 | Rod Shift |
| 25 | 876 02 04-16 | Pin, Cotter 1/8 x 1 |
| 26 | 873 81 05-00 | Locknut 5/16-24 UNF |
| 28 | 532 12 80-85 | Extension, Spring |
| 29 | 532 12 80-84 | Support Handle Shift RH |
| 32 | 819 11 11-16 | Washer 11/32 x 11/16 x 16 |
| 31 | 532 13 70-57 | Spacer Axle |
| 35 | 812 00 00-01 | E-Ring |
| 36 | 817 72 04-08 | Screw, Thdrol 5/16-18 x 1/2 |
| 38 | 874 49 05-44 | Bolt, Hex Hd 5/16-18 x 2-3/4 |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# O

## MOWER LIFT LEVER




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 12 64-70 | Clip, Insulated |
| 2 | 532 12 20-18 | Bracket, Mower Clutch |
| 3 | 871 11 04-08 | Bolt, Fin. Hex 1/4-20 UNC x 1/2 |
| 4 | 873 68 06-00 | Nut, Crownlock 3/8-16 |
| 5 | 532 14 51-87 | Assembly, Clutch Lever |
| 6 | 532 10 64-51 | Bolt, Shoulder |
| 7 | 532 13 53-71 | Assembly, Mower Clutch Arm |
| 8 | 874 76 06-36 | Bolt, Hex 3/8-16 UNC x 2-1/4 |
| 9 | 532 12 19-30 | Assembly, Bellcrank Lift |
| 10 | 876 02 04-12 | Pin, Cotter 1/8 x 3/4 |
| 11 | 819 13 13-16 | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga. |
| 12 | 532 12 20-27 | Grip, Handle |
| 13 | 532 13 93-52 | Assemblv, Lift Handle |
| 14 | 532 12 34-96 | Spring, Compression |
| 15 | 819 13 12-12 | Washer 13/32 x 3/4 x 12 Ga. |
| 16 | 532 12 49-61 | Retainer, Spring |
| 17 | 532 12 73-59 | Link, Front Lift |
| 18 | 532 14 20-28 | Trunnion, Threaded 3/8-16 |
| 19 | 873 68 04-00 | Nut, Crownlock 1/4-20 |
| 20 | 874 76 06-44 | Bolt, Fin. Hex 3/8-16 UNC x 2-3/4 |
| 23 | 876 02 04-16 | Pin, Cotter 1/8 x 1 |
| 24 | 819 17 16-12 | Washer 17/32 x 1 x 12 Ga. |
| 25 | 532 12 19-33 | Tube, Spacer |
| 26 | 532 14 14-70 | Rod, Mower Lift |
| 27 | 532 12 14-66 | Knob |
| 28 | 876 02 03-12 | Pin, Cotter 3/32 x 3/4 |
| 29 | 532 13 16-55 | Link, Mower Clutch |
| 30 | 873 35 06-00 | Nut Hex Jam 3/8-16x1.30 |
| 31 | 819 13 20-12 | Washer 13/32x 1-1/4x 12 Ga. |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# M

## MOWER DECK


1
5
3
8
6
14
19
17
42
43
3
2
8
31
14
9
49
7
4
11
18
14
15
25
32
25
41
44
25
10
16
29
28
27
14
13
12
13
13
13
37
38
14
30
40
39
36
45
46
24
33
48
20
47
62
21
23
22

# M

## MOWER DECK

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 14 00-64 | Spring Mower Clutch |
| 2 | 532 12 20-52 | Spacer, Retainer |
| 3 | 873 68 06-00 | Nut, Crownlock 3/8-16 |
| 4 | 532 13 08-40 | Brake Asm |
| 5 | 532 13 12-51 | Guide, Belt idler |
| 6 | 532 12 13-16 | Pulley, Flat idler |
| 7 | 872 11 06-16 | Bolt, Carr 3/8-16x1-3/4 Gr 5 |
| 8 | 819 13 14-10 | Washer 13/21 x 7/8 x 10 Ga |
| 9 | 532 12 77-44 | Arm Asm, idler Mower |
| 10 | 872 14 06-10 | Bolt, Carriage 3/8-16x 1-1/4 |
| 11 | 532 13 08-41 | Rod Brake |
| 12 | 532 12 73-56 | Bracket, Lid R. H Rear |
| 13 | 872 14 05-06 | Bolt, Carriage 5/16 18 x 3/4 |
| 14 | 873 68 05-00 | Nut, Crownlock 5/16-18 |
| 15 | 532 12 73-57 | Bracket, Lift L. H. Rear |
| 16 | 532 15 32-98 | Keeper, R. H. |
| 17 | 532 12 85-08 | Link, Asm Mower Stabilizer |
| 18 | 532 12 85-11 | Pin, Drive |
| 19 | 532 12 73-80 | Bracket, Asm Front |
| 20 | 531 01 31-26 | Blade, High Lid |
| 21 | 532 14 02-96 | Washer, Hard |
| 22 | 810 03 06-00 | Washer, Lock 3/8 |
| 23 | 532 85 08-57 | Bolt 3/8-24 x 1-1/4 Gr. 8 |
| 24 | 532 14 03-29 | Stripper |
| 25 | 532 13 87-76 | Screw Thdrol Hex Hd |
| 27 | 532 15 66-00 | Deck Assembly |
| 28 | 532 15 35-31 | Pulley Mandrel |
| 29 | 532 13 72-66 | Nut, Flangelock 9/16 |
| 30 | 532 13 66-31 | Bracket, Asm Deflector |
| 31 | 817 49 05-08 | Screw, Hex Wsh. Thdrol 5/16-18 x 1/2 |
| 32 | 532 12 20-51 | Arm, Support idler Mower |
| 33 | 532 13 90-83 | Deflector |
| 36 | 532 12 19-80 | Rod, Hinge |
| 37 | 532 12 37-13 | Spring, Torsion Deflector |
| 38 | 532 10 53-04 | Cap, Sleeve |
| 39 | 819 11 10-16 | Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga |
| 40 | 532 11 04-52 | Pushnut |
| 41 | 531 01 31-33 | V-Belt |
| 42 | 819 17 16-16 | Washer 11/32 x 5/8 16 Ga |
| 43 | 532 12 46-60 | Retainer Spring |
| 44 | 532 14 06-08 | Keeper L. H |
| 45 | 532 11 04-85 | Bearing |
| 46 | 532 12 87-74 | Housing Mandrel Vented |
| 47 | 532 12 98-95 | Bearing |
| 48 | 532 13 76-45 | Shaft, Mandrel (Includes Key # 47) |
| 49 | 532 13 39-43 | Washer Hardened |
| 62 | 532 15 33-90 | Washer, Felt |
| - - | 532 13 07-94 | Mandrel Asm. (Includes Key No.'s 22-23, 26, 29 and 45-48) |
| - - | 532 15 68-66 | neck Mower Complete |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# P

## ELECTRICAL



# P

## ELECTRICAL

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 873 64 04-00 | Nut, Hex Keps 1/4-20 |
| 2 | 532 10 84-23 | Assembly, Cable |
| 3 | 532 12 38-99 | Battery |
| 4 | 532 06 91-80 | Nut, Lock # 10-24 UNC |
| 5 | 532 10 82-36 | Bracket, Switch |
| 6 | 532 10 95-53 | Switch, interlock (4-terminal) |
| 7 | 532 14 63-74 | Keeper Actuator |
| 8 | 817 02 10-08 | Screw, Hex Hd. Self-Tapping #10-24 x 1/2 |
| 9 | 532 14 04-02 | Key, Steel |
| 10 | 532 14 12-26 | Cover, Key ignition |
| 11 | 532 14 04-00 | Nut, ignition |
| 12 | 532 14 49-21 | Switch, Ignition |
| 15 | 532 12 13-05 | Switch, Plunger |
| 17 | 532 10 88-24 | Fuse |
| 18 | 532 12 83-53 | Assembly, Cable |
| 19 | 532 14 60-63 | Harness, Ignition |
| 20 | 873 35 04-00 | Nut, Hex Jam 1/4-20 |
| 21 | 810 09 04-00 | Washer, Lock 1/4 |
| 22 | 871 11 04-08 | Bolt, Fin. Hex 1/4-20 UNC x 1/2 |
| 24 | 532 13 15-63 | Cover, Terminal |
| 25 | 532 14 56-73 | Solenoid |
| 26 | 874 76 04-12 | Bolt, Hex Hd. 1/4-20 UNC x 3/4 |
| 27 | 819 09 10-16 | Washer 9/32 x 5/8 x 16 |
| 28 | 810 04 04-00 | Washer, Lock 1/4 |
| 30 | 873 22 04-00 | Nut, Fin. Hex 1/4-20 UNC |
| 36 | 811 15 04-00 | Washer Lock inter. Tooth 1/4 |
| 39 | 532 14 17-35 | Bracket Switch Clutch |
| 55 | 817 49 05-08 | Screw Thdrol 5/16 - 1 8 x 1/2 |
| 70 | 532 14 04-13 | Harness Engine |

**HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION**

# R

## DECALS




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 3 | 532 15 58-52 | Decal, Hood, L. H. |
| 4 | 532 15 58-51 | Decal, Hood, R. H. |

# R

## WHEELS & TIRES




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 532 05 91-92 | Cap, Valve |
| 2 | 532 06 51-39 | Stem, Valve |
| 3 | 532 12 49-57 | Fitting, Grease\ (Front Wheels Only) |
| 4 | 532 12 34-10 | Tire, Front |
| 4 | 532 10 62-30 | Tire, Rear |
| 5 | 532 05 99-04 | Tube, Front (Optional Service items Only) |
| 5 | 532 00 81-34 | Tube, Rear (Optional Service items Only) |
| 6 | 532 14 20-39 | Rim, Front |
| 6 | 532 14 16-52 | Rim, Rear |
| 7 | 532 10 47-57 | Cap Axle |
| 8 | 532 12 49-59 | Bearing Flange |
| 9 | 532 12 17-48 | Washer 25/32 x 1-518 x 16 Ga. |